

## Návod na mytí toaletní WC soupravy - nerezová ocel s práškovým postřikem

| Čištění               | Směs (dávkování)                                                        | Proces čištění                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Každodenní běžné mytí | <b>MERIDA NANO SANITIN PLUS (NML102)</b><br>15 ml / 0,5 l vody          | Aplikujte přípravek na záchodovou mísu, poté vyjměte kartáč z nádoby a vložte jej do roztoku v záchodové míse a nechte asi 5 minut působit. Vyprázdněte a umyjte nádobku. Umyjte kryt zevnitř i zvenku. |
|                       | <b>MERIDA Hotel line KOUPELNA (M540)</b><br>Přípravek k přímému použití |                                                                                                                                                                                                         |
| Důkladné mytí         | <b>Pikaset spray 0,6 l</b><br>Přípravek k přímému použití               | Přípravek naneste na silně znečištěná místa a vydrhněte měkkou houbičkou.<br>Čistý povrch neutralizujte vodou a vytřete dosucha.                                                                        |

### UPOZORNĚNÍ

K mytí nepoužívejte směsi na bázi kyseliny dusičné, fosforečné, chlorovodíkové nebo sírové, ani žádné látky obsahující chloridy, bromidy, jodidy nebo bělidla, ani přípravky ve formě mycího mléka, prášků či past, nebo agresivní houbičky např.

Použití výše uvedených látek způsobí trvalé poškození čištěných zařízení a vylučuje jakoukoli možnost reklamace.